CODIFICADO CIERRE CENTRALIZADO

1. Tenga todas las llaves puestas cuando suba al automóvil.

2. Entra y cierra las puertas (no las abras hasta que hayas terminado de programar)

3. Ponga una llave en el encendido y gire hacia el primer clic, luego hacia atrás y saque la llave todo en 5 segundos

4. Ahora mantenga presionado el botón de desbloqueo, mientras lo mantiene presionado, presione el botón de bloqueo 3 veces, luego suelte el botón de desbloqueo, las puertas se deben bloquear y desbloquear. NO toque las puertas ni las cerraduras de las puertas todavía.

5. Repite la acción 4 para cualquier otra tecla

6. Una vez que haya terminado de hacer esto con todas las teclas, puede abrir la puerta o poner una tecla en el encendido para finalizar la programación.

7. Pruebe el bloqueo y desbloqueo con las teclas, deberían funcionar; si no vuelven a intentarlo, la secuencia es crítica. Si no puede hacer que trabajen, se realizará un viaje al concesionario. Me funcionó la buena suerte.